Vêtements anti-tiques

Pantalon, chaussettes, haut et gants

NX-6552-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Il vous suffit de revêtir le pantalon, les chaussettes, le haut et les gants pour vous protéger des piqûres de tiques.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pantalon
- Haut
- Chaussettes
- Gants
- Mode d'emploi

Utilisation

Enfilez les vêtements anti-tiques (le pantalon, les chaussettes, le haut avec la capuche et les gants) sur vos vêtements habituels. Vous êtes alors prêt pour pratiquer vos activités de plein air, bien protégé des piqûres de tiques.

Entretien

Vous pouvez laver chacun des vêtements anti-tiques à la main, avec de l'eau tiède et un peu de lessive. Laissez ensuite chaque vêtement bien sécher.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

© 01/2014 - MB//EX:JaW//LY - GS